

# NOMO VP BEDIENUNGSANLEITUNG

## Höhenverstellbare

### Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

### Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Druckknopf hinten rechts an der Unterkante des Sitzpolsters drücken.

### Sitzhöhereinstellung:

Den Druckknopf vorne rechts an der Unterkante des Sitzpolsters gedrückt halten um die Sitzhöhe zu ändern.

### Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.



### Höhenverstellbare Lordosenstütze:

Um die Lordosenstütze an der Rückseite der Rückenlehne in der Höhe zu verstellen die Stützen nach oben oder nach unten drücken.

### Sitztiefeneinstellung:

Den Druckknopf hinten links an der Unterkante des Sitzpolsters gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

### Sitzneigeeinstellung:

Um die Sitzneigeeinstellung zu aktivieren den Druckknopf vorne links an der Unterkante des Sitzpolsters drücken.

