

# SIGNO BEDIENUNGSANLEITUNG



**Tension:**

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

**Arretierung:**

Um die Synchronmechanik zu arretieren, den Hebel links gegen den Uhrzeigersinn drehen.

**Sitzhöhereinstellung:**

Den Hebel vorne rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

**Sitztiefeneinstellung:**

Den Hebel an der Unterkante des Sitzpolsters nach außen ziehen und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

