

LACINTA BEDIENUNGSANLEITUNG

höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel vorne rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.



Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren, den Hebel links gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Sitztiefeinstellung:

Den Hebel an der Unterkante des Sitzpolsters nach außen ziehen und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

