

ECO NET / ECO SP BEDIENUNGSANLEITUNG

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel vorne rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.



höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren, das Rad nach hinten drehen.

