

ID ECO NET BEDIENUNGSANLEITUNG



GUTE ARBEIT.

höhenverstellbare Armlehne:
Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Sitztiefeinstellung:
Den Hebel an der Unterkante des Sitzpolsters gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

Tension:
Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

Sitzhöhereinstellung:
Den Hebel vorne rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.



höhenverstellbare Rückenlehne:
Rückenlehne anheben und über das Raster in die gewünschte Höhe ziehen. Zum Herunterstellen die Lehne in die oberste Position ziehen, von dort in die unterste Ausgangsposition gleiten lassen und dann in die gewünschte Höhe nach oben bewegen.

tiefenverstellbare Lordosenstütze:
Um die Lordosenstütze in der Tiefe zu verstellen das Rad an der Rückseite der Rückenlehne drehen.

Sitzneigeeinstellung:
Um die Sitzneigeeinstellung zu aktivieren den Hebel vorne links nach oben drücken.

Arretierung:
Um die Synchronmechanik zu arretieren den Drehknopf vorne links nach vorne drehen.

