

FUTU BEDIENUNGSANLEITUNG

höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Innenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

breitenverstellbare Armlehne:

Hebel an der Unterseite der Armlehne ziehen und diese gleichzeitig nach innen oder außen verstellen.

Sitztiefeinstellung:

Den Knopf an der Unterkante des Sitzpolsters gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

Tension:

Den rechten Schiebehebel unterhalb der Mechanik nach außen ziehen oder nach innen drücken um den Neigungsdruck einzustellen.



höhenverstellbare Lordosenstütze:

Lordosenstütze an der Rückseite der Rückenlehne anheben und über das Raster in die gewünschte Höhe ziehen. Zum Herunterstellen die Lordosenstütze in die oberste Position ziehen, von dort in die unterste Ausgangsposition gleiten lassen und dann in die gewünschte Höhe nach oben bewegen.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel vorne links nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Arretierung:

Den linken Schiebehebel unterhalb der Mechanik nach außen ziehen um die die Mechanik zu arretieren.

