

ASCOLI BEDIENUNGSANLEITUNG



Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen der Kurbel rechts.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Hebel links nach oben drücken.

