

# LIFT UP EASY RESET ANLEITUNG

## Vorbereitung:

1. Überprüfen Sie, ob unter dem Tisch ein Kabel beschädigt ist und ob alle Anschlüsse im Steuergerät stecken.
2. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel am Strom angeschlossen ist.
3. Räumen Sie Alles was unter dem Tisch steht zur Seite.

## Reset durchführen:

Fahren Sie den Tisch in die unterste Position. Anschließend lassen Sie die Taste kurz los und halten dann wieder die „Runter“-Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt. Der Reset war erfolgreich, wenn der Tisch mit einer kurzen „Hochfahrt“ reagiert. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Tisch nicht mit einer „Hochfahrt“ reagiert hat.

