

MAGIC+ NET BEDIENUNGSANLEITUNG

Breitenverstellbare

Armlehne:

Kipphebel an der Unterseite der Armlehne öffnen und diese nach innen oder nach außen verstellen.

Sitztiefeinstellung:

Den Druckknopf rechts unterhalb der Sitzfläche gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel rechts innen nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.



Höhenverstellbare Rückenlehne:

Um die Rückenlehne in der Höhe zu verstellen den Druckknopf an der Rückseite nach oben drücken und die Rückenlehne gleichzeitig nach oben oder nach unten drücken.

Höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Drehknopf links nach vorne drehen.

Sitzneigeeinstellung:

Um die Sitzneigung zu aktivieren den Hebel links innen nach oben drücken.

