

# MAGIC+ BEDIENUNGSANLEITUNG

## Breitenverstellbare

### Armlehne:

Kipphebel an der Unterseite der Armlehne öffnen und diese nach innen oder nach außen verstellen.

## Sitztiefeinstellung:

Den Druckknopf rechts unterhalb der Sitzfläche gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

## Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

## Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel rechts innen nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.



## Höhenverstellbare Rückenlehne:

Um die Rückenlehne in der Höhe zu verstellen den Druckknopf an der Rückseite nach oben drücken und die Rückenlehne gleichzeitig nach oben oder nach unten drücken.

## Höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

## Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Drehknopf links nach vorne drehen.

## Sitzneigeeinstellung:

Um die Sitzneigung zu aktivieren den Hebel links innen nach oben drücken.

