

LIFT UP MINI RESET ANLEITUNG

Vorbereitung:

1. Überprüfen Sie, ob unter dem Tisch ein Kabel beschädigt ist und ob alle Anschlüsse im Steuergerät stecken.
2. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel am Strom angeschlossen ist.
3. Räumen Sie Alles was unter dem Tisch steht zur Seite.

Reset durchführen:

Drücken Sie die „Runter“-Taste und halten diese für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis der Tisch in die unterste Position gefahren ist. Der Reset war erfolgreich, wenn der Tisch mit einer kurzen „Hochfahrt“ reagiert hat. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Tisch nicht mit einer „Hochfahrt“ reagiert hat.

