

ERGO-TOP NET BEDIENUNGSANLEITUNG



Lordosenstütze:

Lordosenstütze an der Rückseite der Rückenlehne nach oben oder nach unten schieben.

höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des rechten Drehhebel.

Sitzhöheneinstellung:

Den Hebel vorne rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

höhenverstellbare Rückenlehne:

Hebel an der Rückseite der Rückenlehne nach oben kippen und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

breitenverstellbare Armlehne:

Rändelschraube an der Unterseite leicht lösen um die Armlehne in der Breite zu verstellen.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Drehhebel links im Uhrzeigersinn drehen.

Sitztiefeneinstellung:

Den Hebel vorne links nach oben gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

