# NOI AIR BEDIENUNGSANLEITUNG



#### höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

### **Tension:**

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen der Kurbel rechts.

#### Sitzhöheneinstellung:

Den Hebel rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.



## höhenverstellbare Lordosenstütze:

Die Lordosenstütze an der Rückseite der Rückenlehne gleichzeitig links und rechts nach oben oder nach unten drücken.

#### **Arretierung:**

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Hebel links nach unten drücken.