

TEONA EASY BEDIENUNGSANLEITUNG

Öffnungswinkel der Rückenlehne (Arretierung):

Der Öffnungswinkel der Rückenlehne (Synchronmechanik) kann in 4 Stufen eingestellt werden. Um die Rückenlehne zu arretieren den Hebel rechts nach außen ziehen. Die 3 weiteren Stufen begrenzen die Rückenlehne bis hin zu ganz offen (Hebel ganz nach innen gedrückt).

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel rechts nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.



Höhen- und breitenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen. Kipphebel an der Unterseite der Armlehne öffnen und diese nach innen oder nach außen in der Breite verstellen.

Sitztiefeinstellung:

Den Druckknopf links unterhalb der Sitzfläche nach außen gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

Tension:

Drehhebel an der Vorderseite der Mechanik nach vorne ziehen und durch Drehen den Neigungsdruck einstellen.

