

INDUSTRY PROFILE BEDIENUNGSANLEITUNG



Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Druckknopf außen drücken.

