

NOI BEDIENUNGSANLEITUNG



höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen der Kurbel rechts.

SitzhöhenEinstellung:

Den Hebel rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

höhenverstellbare

Lordosenstütze:

Die Lordosenstütze an der Rückseite der Rückenlehne gleichzeitig links und rechts nach oben oder nach unten drücken.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Hebel links nach unten drücken.

