

ERGO-TOP STAND UP SATTEL BEDIENUNGSANLEITUNG



Sitzhöhereinstellung:

Den Auslöseteller unter der Sitzfläche gedrückt halten um die Sitzhöhe zu ändern.

