

CHIARA BEDIENUNGSANLEITUNG

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen der Kurbel.

Sitzhöhereinstellung:

Den äußeren Hebel rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Sitztiefenverstellung:

Den inneren Hebel rechts nach unten drücken um die Sitztiefe zu ändern.



Arretierung der Rückenlehne:

Durch nach oben ziehen des linken Hebels löst die Rückenlehne. Durch nach unten drücken des Hebels wird die Rückenlehne arretiert.

