

INDUSTRY MONTAGE BEDIENUNGSANLEITUNG



Rückenlehne:

Die Rückenlehnenneigung kann durch das Handrad mechanisch verstellt und stufenlos arretiert werden.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

