

CAPISCO PULS BEDIENUNGSANLEITUNG

Sitzneigung:

Um die Sitzneigung ein- oder auszuschalten, lehnen Sie sich zurück, arretieren den Stuhl und verschieben dann den Hebel. Im Anschluss lösen Sie die Arretierung wieder.

Arretierung:

Um die Balance-Movement-Mechanik zu arretieren, den Hebel nach hinten ziehen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.



höhenverstellbare Rückenlehne:

Individuell einstellbar durch nach außen ziehen des Knopfes an der Rückseite der Lehne und gleichzeitig nach oben ziehen oder nach unten drücken der Rückenlehne.

SitzhöhenEinstellung:

Den hinteren Hebel nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

SitztiefeEinstellung:

Den vorderen Hebel nach oben ziehen und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

