

LIVORNO BEDIENUNGSANLEITUNG



Arretierung:

Den rechten Hebel nach innen drücken um die Rückenlehne zu arretieren.

Sitzhöhereinstellung:

Den rechten Hebel nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

