

EMIRA BEDIENUNGSANLEITUNG



höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen der Kurbel rechts.

Sitzhöheinstellung:

Den Hebel rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

höhenverstellbare

Lordosenstütze:

Durch den Knopf an der Unterseite der Rückenlehne kann die Lordosenstütze nach oben oder nach unten verstellt werden.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Hebel links nach unten drücken.

