

# GIROFLEX 353 BEDIENUNGSANLEITUNG



GUTE ARBEIT.

## höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Unterseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

## Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

## Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren, den Hebel vorne rechts nach unten drücken.



## höhenverstellbare Rückenlehne:

Rückenlehne anheben und über das Raster in die gewünschte Höhe ziehen. Zum Herunterstellen die Lehne in die oberste Position ziehen, von dort in die unterste Ausgangsposition gleiten lassen und dann in die gewünschte Höhe nach oben bewegen.

## Sitztiefeinstellung:

Den Hebel an der Unterkante des Sitzpolsters nach außen ziehen und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

## SitzhöhenEinstellung:

Den Hebel vorne links nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

