

REVISTA BEDIENUNGSANLEITUNG

höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Sitztiefeneinstellung:

Den Hebel an der Unterkante des Sitzpolsters nach außen gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.



höhenverstellbare Lordosenstütze:

Um die Lordosenstütze in der Höhe zu verstellen die Stütze an der Rückseite der Rückenlehne gleichzeitig links und rechts nach oben oder nach unten drücken.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel links nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Hebel links nach innen drücken.

